Em seguida, faça isso na ordem
1. Extraia os arquivos em branco do Potter e, em seguida, conecte seu celular ao PC se o LED móvel estiver piscando e pressione e segure o botão Liga / Desligavocê pode ouvir que o dispositivo móvel se desconecta e se conecta quando você o ouve e, em seguida, pressiona o voldown e liga com uma mão e executa o blankflash.bat na pasta extraída ao mesmo tempo em que vê o script executando as teclas vol e power também ele pula novamente para que o tempo seja importante, ambos devem ser feitos ao mesmo tempo se ele falhar 1ª vez, em seguida, fazer o mesmo procedimento novamente pressionando o botão liga / desliga mais uma vez você ouvir esses sons de desconectar e conectar executar o blankflash.bat segurando voldown e o poder ao mesmo tempo repita isso até ver o script bem-sucedido, uma vez que o ii esteja em branco no menu bootloader. Lembre-se de deixar os botões vol e power depois de ver o script em execução.
2. Agora, no modo fastboot manter os três arquivos que você extrair do addison2potter.zip na pasta fastboot e execute os seguintes comandos
fastboot flash de partição gpt.bin
flash de fastboot bootloader bootloader.img
Flash Fastboot recuperação recovery.img
fastboot reinicialização-bootloader
3.now você pode piscar apenas o estoque rom deodexed porque estoque em flash está falhando dizendo que o erro de downgrade de segurança pode estar fazendo downgrade bootloader não é possível.
4.flash o TWRP 3.1.1.0 disponível no xda e agora flash de recuperação personalizado usando o seguinte comando colocar o zip TWRP na pasta fastboot digite
guia tw recuperação flash e e pressione Fastboot selecciona automaticamente a pasta, em seguida, flash-lo.
5.finally após a abertura twrp e limpando tudo agora copie o rom debloqueado estoque baixado para móvel e flash-lo completo twrp uma vez que é flashed, em seguida, reiniciar o bootloader então agora novamente os mesmos 3 arquivos gpt.bin, recuperação e bootloader usando os comandos acima e agora saia do modo fastboot e agora ele inicializa na rom com sucesso.
5. Se você quiser piscar qualquer ROM personalizada, você pode fazê-lo novamente piscando o twrp e qualquer ROM personalizado disponível para Potter sem piscar o estoque desodorizado do modem. O IMEI não está funcionando, então temos que fazer o flash deodexed rom e então você É bom ir com qualquer ROM personalizado e eles terão o baseband e você pode usá-los. Finalmente seu Potter estará de volta.
Todos os créditos vão para vaches para criar o arquivo flash em branco e imagens de addisons e membros sênior desta discussão que discutiram sobre isto e ajudaram em reviver Potter atrás.